Parts Legend

1. Barrel
2. Ejector
3. Extractor
4. Extractor Pin
5. Extractor Spring
6. Firing Pin
7. Firing Pin Retractor/Lock
8. Firing Pin Retractor Spring
9. Frame
10. Grip Panel, Left
11. Grip Panel, Right
12. Grip Retainer Clip
13. Hammer
14. Hammer Pivot
15. Hammer Pivot Nut
16. Hammer Spring
17. Hammer Strut
18. Hammer Strut Pivot Pin
19. Hold-Open Catch
20. Hold-Open Catch/Safety Detent Spring
21. Lanyard Loop
22. Magazine Base
23. Magazine Catch/Hammer Spring Retainer
24. Magazine Follower
25. Magazine Housing
26. Magazine Spring
27. Recoil Spring
28. Roller Cam
29. Roller Cam Retaining Pin
30. Roller Locks (2)
31. Safety
32. Sear
33. Sear/Ejector Pin
34. Sear Spring
35. Sideplate
36. Sight, Rear
37. Slide
38. Takedown Latch
39. Takedown Latch/Hold Open Pin
40. Takedown Latch Spring
41. Trigger
42. Trigger Bar/Disconnector
43. Trigger Bar Link Pin
44. Trigger Pivot Pin
45. Trigger Return/Disconnector Spring